

MAPA DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN (SNT)



SIMBOLOGÍA

SUBESTACIONES

- DE TRANSELECTRIC
- DE OTRAS ENTIDADES

LÍNEA DE TRANSMISIÓN

VOLTAJE DE OPERACIÓN

- 0 kV
- 69 kV
- 138 kV
- 230 kV
- 500 kV

ZONAS OPERATIVAS

- ZONA NOROCCIDENTAL
- ZONA NORORIENTAL
- ZONA SUROCCIDENTAL
- ZONA SURORIENTAL

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL SNT		
NIVEL DE VOLTAJE	CIRCUITOS	KILOMETROS DE LÍNEA
138kV	simple	1728,57 km
138kV	doble	629,70 km
230kV	simple	1636,20 km
230kV	doble	1847,17 km
500kV	simple	610,76 km
N° DE SUBESTACIONES		66



SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

UTM WGS84 ZONA 17S
DICIEMBRE 2022



Sources: Esri, GEBCO, NOAA, National Geographic, Garmin, HERE, Geonames.org, and other contributors; Esri, Garmin, GEBCO, NOAA, NGDC, and other contributors